



Codice: QF.TC27.TDS
Emesso il 09/10
Rev.: 2
Pagina: 2 di 2

4. CONTROLLO DEL BAGNO

Il controllo del bagno viene svolto mediante determinazione dell'acidità totale, così come segue: prelevare 20 ml di bagno mediante pipetta tarata, porli in una beuta, diluirli con acqua distillata ed aggiungere qualche goccia di soluzione alcoolica di fenolftaleina. Titolare con NaOH 0,1N fino al viraggio dall'incolore al rosa persistente: il numero dei ml di NaOH 0,1 N impiegati dà l'acidità totale del bagno, che per uno preparato a 10 g/l deve essere pari a circa 6,2.

5. ALIMENTAZIONE DEL BAGNO

Il bagno deve essere controllato periodicamente (almeno una o due volte per turno) e mantenuto nei limiti di punteggio fissati mediante alimentazione continua di **QUALIPHOS 2300** in ragione di 1,6 kg per ogni 1000 litri di bagno e per ogni punto mancante di acidità totale.

6. AVVERTENZE PARTICOLARI

Tutte le parti dell'impianto a contatto con la soluzione di **QUALIPHOS 2300** possono essere costruite in normale acciaio al carbonio.

7. STOCCAGGIO – SICUREZZA – ECOLOGIA

Per tutte le informazioni relative allo stoccaggio, alla manipolazione ed al trattamento del **QUALIPHOS 2300** si rimanda alla relativa scheda dei dati di sicurezza.